

Kullanım Kılavuzu YENİ ES/ESC SERİSİ KİŞİSEL KULLANIMI (PROG. 400)

- Kullanım Bilgileri
- Teknik Bilgiler
- Acil Durum Bilgileri
- Son 99 açma kapama bilgilerinin ekranda izlenmesi

Edition: 2004 (p.)

* Bu kılavuzdaki bilgiler haber vermeden deęiştirilebilir.

Sayın Müşterimiz,

Bu kılavuz **EUROSAFE**'i nasıl kullanılacağı bilgilerini içerir. Lütfen kullanıma başlamadan önce dikkatli bir şekilde okuyun ve tüm bilgileri izleyiniz. Bu kılavuz PROG.400 programına göre hazırlanmıştır. Detaylı programlama işlemleri için lütfen programlama kılavuzunu inceleyiniz.

4-6 Basamaklı Kişisel Güvenlik Kodu (şifre) Kullanımı (ES/ESC Serisi) :

İlk Kilitleme işlemi için;

- Kapak pozisyonu : Açık
- CLEAR – 99 – LOCK tuşlayın, EUROSAFE ekranında RESET – SAFE – CODE yazıları görünecektir.
- Kapağı kapatın ve tuş takımını kullanarak 4 ya da 6 basamaklı kodunuzu girin ve LOCK tuşuna basın. Miller hareket ederek kilitlenecek ve ekranda CLOSED "Kapandı" uyarısı belirecektir.

Açmak için;

- Kişisel güvenlik kodunuzu giriniz. EUROSAFE kilitleme milleri hareket ederek açılacak ve ekranında OPEN "Açık" uyarısı görünecektir.

Tekrar Kilitlemek İçin;

- Kapağı kapatın ve LOCK tuşuna basın. Miller hareket ederek kilitlenecek ve ekranda CLOSED "Kapandı" uyarısı belirecektir

Yeni bir güvenlik kodu tanımlamak için;

- CLEAR – 99 – LOCK tuşlayın, EUROSAFE ekranında RESET – SAFE – CODE yazıları görünecektir
- İlk kilitleme bölümündeki işlemleri sırasıyla tekrar yapın.
- Not: Kredi kartı ya da kod kullanımı ayarları sadece resetleme işleminden sonra yapılabilir.

Kredi Kartı Kullanımı (ESC Serisi) :

İlk Kilitleme işlemi için;

- Kapak pozisyonu : Açık
- CLEAR – 99 – LOCK tuşlayın, EUROSAFE ekranında RESET – SAFE – CODE yazıları görünecektir.
- Kapağı kapatın ve kişisel kredi kartınızı, manyetik bantlı kısmı alta bakacak şekilde sağdan sola doğru okuyucudan geçiriniz.
- **EUROSAFE**'i kilitlemek için 2 kart kullanabilirsiniz. Eğer 2 kart kullanmayı istiyorsanız, 2. kartınızı ilk kartı geçirdikten sonra max 7 saniye içinde okuyucudan geçirmeniz gerekmektedir. Onay için CARD 2 uyarısı ekranda belirecektir.

Açmak için;

- Kilitleme yaptığınız kartı okuyucudan sağdan sola doğru geçiriniz. EUROSAFE kilitleme milleri hareket ederek açılacak ve ekranında OPEN "Açık" uyarısı görünecektir.

Tekrar Kilitlemek İçin;

- Kapağı kapatın ve LOCK tuşuna basın. Miller hareket ederek kilitlenecek ve ekranda CLOSED "Kapandı" uyarısı belirecektir

Başka bir kart kullanmak için;

- CLEAR – 99 – LOCK tuşlayın, EUROSAFE ekranında RESET – SAFE – CODE yazıları görünecektir
- İlk kilitleme bölümündeki işlemleri sırasıyla tekrar yapın.

EUROSAFE in kilitleme işlemlerini kendi kredi kartlarınızı (maks. 2 kart) ya da 4-6 basamaklı şifrenizi kullanarak yapabilirsiniz.

PROGRAM ÖZELLİKLERİ VE PROGRAMLAMA (ES / ESC Serisi) :

Rakamların ekranda görünmemesi

Tuşladığınızın Güvenlik Kodunuzun, daha fazla güvenlik için Eurosafe ekranında görünmemesini tercih edebilirsiniz. (Ekranda - - - - - şeklinde çizgiler görünür.

Bu özelliği kullanmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki programlama adımlarını izleyiniz.

- Kapak Pozisyonu : Açık
- CLEAR – 99 – LOCK tuşlayın, EUROSAFE ekranında RESET – SAFE – CODE uyarıları görünecektir
- CLEAR – 77 – LOCK tuşlayın, EUROSAFE ekranında programlama onayı DONE uyarısı görünecektir.
- bu özelliği iptal etmek için aynı işlemleri tekrarlayınız.

Ekran Mesajları

- * OPEN- Eurosafe AÇIK pozisyonda
- * CLOSED-Eurosafe KAPALI pozisyonda
- * ERROR- Yanlış Kod girilmesi ya da yanlış kullanım işlemi
- * BAT- HI- Pil güç seviyesi Yüksek.
- * BAT-LO- Pil güç seviyesi Düşük. Değiştirilmesi gerekir.
- * HOLD15-4 kez hatalı kod ya da kart girişi sonrası 15 dak bloke.
- * FAULT- Hatalı kart. Bu kartı kullanamazsınız güvenli değil

Hata Kontrol Özelliği

Yeni EUROSAFE Serisi düzgün çalışmadığı durumlarda, problemlerin ekrandan izlenebilmesini sağlayan Hata kontrol özelliğine sahiptir. Uyarıları, oluşmuş problemleri ve çözüm yollarını aşağıda görebilirsiniz.

ERROR- Kod /kart yanlış ya da yanlış bir işlem yapılmaya çalışılıyor.

ERROR 2- Kilitleme milleri, sıkışma ya da blokaj nedeniyle kilitlenemedi.

ERROR 3- Kilitleme milleri, bir sıkışma nedeniyle açılmadı.

Pil durum kontrolü ve zayıf pil uyarısı

EUROSAFE, çalışırken pil güç seviyesini sürekli kontrol eden devrelere sahiptir. Pil güç seviyesi çok düşük duruma gelmeden, kullanıcı Ekrandan ("**Bat Low**") pilleri değiştirmesi için uyarılır. Manuel olarak kontrol edilmek istenirse, **LOCK** tuşuna basılarak seviye görülebilir. Pil güç seviyesi çok düştüğünde (kritik seviye) sistem BEEP sesli uyarısı ile otomatik olarak durumu bildirir.

NOT: Pil seviyesini görmek için LOCK tuşuna basın, pil durumu ekranda belirecektir. BAT-LO (pil zayıf) uyarısı aldıysanız, pilleri değiştirmeniz gereklidir. 4 adet AA kalem pil kullanılır. Pil ömrü yaklaşık günde 5 açma/kapama olarak 18 aydır.

ACİL AÇMA İŞLEMİ ve MEKANİK KİLİT

Eurosafe'le birlikte size teslim edilen 2 adet anahtar acil durumlar içindir ve EUROSAFE kilitli kaldığında, elektronik olarak açılmadığında kullanılır.

AÇMA VE GÜVENLİKLE İLGİLİ BİLGİLER.

- Acil açma anahtarlarınızı kesinlikle kasanın içinde saklamayınız.
- Acil açma anahtarları anahtar acil durumlar içindir ve eurosafe kilitli kaldığında, elektronik olarak açılması imkansız olduğunda kullanılır.
- Acil açma anahtarını, anahtar deliğine yerleştiriniz ve saat yönünde 2 tur çevirip kapağı çekiniz. Ekranda "manual" (el ile) uyarısı alacaksınız.
- Kapağı açtıktan sonra ve "manual " uyarısını aldıktan sonra anahtarı ters yöne 2 tur çevirin ve çıkarın. Ekranda 3 kez "open - hold " uyarısı alacaksınız bu süre içinde kilitleme millerinin açılması için "LOCK " tuşuna basmalısınız.

İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

Ekrandaki Mesajlar:

ERROR -

Yanlış Kod / kart girilmesi ya da kullanım yanlış olduğunda "ERROR" uyarısı alınır

ERROR 2-

Kilitleme milleri, sıkışma ya da blokaj nedeniyle kilitlenemediğinde , hareket edemediğinden "ERROR 2" uyarısı alınır.

Çözüm:

Kilitleme millerine herhangi bir baskı ya da sıkışma olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Millerdeki sıkışma giderilip kilitleme işlemi tekrarlanmalıdır. Aynı "ERROR 2" mesajı alınmaya devam ediyorsa, kilitleme sistemi sökülüp kontrol edilmedir. Bu durumda EUROSAFE'ten Servis isteyiniz.

ERROR 3-

EUROSAFE'in içinde kilitleme millerine bir baskı nedeniyle açılmadığında "ERROR 3" uyarısı alınır. Kapatırken kapağı çok sert şekilde çarpma ya da eşyalar bu sıkışmaya neden olabilir.

Çözüm:

Kapağı içeri doğru iterek, kodunuz/kartınızla açmayı deneyin. Eğer sıkışma çok fazla değilse açılabilir, eğer değilse aynı uyarıyı tekrar alırsınız.

Her acil durumda, EUROSAFE'i açmak için size verilen acil durum mekanik kilidini kullanabilirsiniz..

HOLD- 15 -

4 kez hatalı kod ya da kart girişi yapıldığında "HOLD 15" (15 dak bloke) uyarısı alırsınız ve 15 dakikalık periyod içinde bu uyarı kalır.

Bu süre sonunda kod ya da kartınızla tekrar açmayı deneyebilir ya da hemen açmak için acil durum mekanik kilidini kullanabilirsiniz.

BA-HI/LO - Pil Zayıf/Güçlü POZİSYONLARI

Pil seviyesi düşük seviyeye gelene kadar otomatik olarak ayda bir bildirilir.

Pil seviyesini görmek için LOCK tuşuna basın, pil durumu ekranda belirecektir. BAT-LO (pil zayıf) uyarısı aldıysanız, pilleri değiştirmeniz gereklidir. 4 adet AA kalem pil kullanılır. Pil ömrü yaklaşık günde 5 açma/kapama olarak 18 aydır

Son 99 Açma Kapanma İşleminin Ekrandan İzlenmesi

EUROSAFE son 99 işlemin (açma kapama, bloke olma şifre değiştirme, mekanik olarak açma vs.) nasıl yapıldığı ekranında izlenebilecek şekilde üretilmiştir.

Bu bilgilere ulaşmak lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz.

Bilgileri Görmek için;

- EUROSAFE'in kapağı açık olmalıdır .
- 715029 + LOCK tuşlayınız. Kayıtlarda olan 99 işlemten ilk işlemi göreceksiniz. Bir sonraki işlemi görmek için LOCK tuşuna basınız. (sadece ileri giderilirsiniz geri gelemezsiniz.)
- İşlemler şu şekilde görünecektir: 01-o11, 02-o21, 03-c50, 04-c40...
 - İlk 2 numara (01, 02, 03...) işlem sıra numarasıdır.
 - "O" işareti 'Açıldı' 'C' 'Kapandı' anlamına gelmektedir.
 - Son 2 basamak, (11, 21, 50, 40..), işlemlerin kod tanımlarıdır. K the code description of the events.
- Eğer sisteminizde saat özelliği varsa (opsiyonel) 1 tuşuna basarak işlemlerin tarih ve saatini görebilirsiniz

İşlem Kodlarının Tanımları:

Event no.11 - Kullanıcı koduyla açılma
Event no.13 - 1 no'lu kullanıcı master koduyla açılma
Event no.14- 2 no'lu kullanıcı master koduyla açılma
Event no.15- 3 no'lu kullanıcı master koduyla açılma
Event no.16- 4 no'lu kullanıcı master koduyla açılma
Event no.17- 5 no'lu kullanıcı master koduyla açılma
Event no.18- 6 no'lu kullanıcı master koduyla açılma
Event no.21- Birinci kart kullanıcısı tarafından açılma
Event no.22- İkinci kart kullanıcısı tarafından açılma

- Event no.23- 1 no'lu kullanıcı master kartıyla açılma
Event no.24- 2 no'lu kullanıcı master kartıyla açılma
Event no.25- 3 no'lu kullanıcı master kartıyla açılma
Event no.26- 4 no'lu kullanıcı master kartıyla açılma
Event no.27- 5 no'lu kullanıcı master kartıyla açılma
Event no.28- 6 no'lu kullanıcı master kartıyla açılma
Event no.30- Kod ve kart birlikte kullanılarak açılma
Event no.31- 2 kullanıcı kodu birlikte kullanılarak açılma
Event no.32- 2 kullanıcı kartı birlikte kullanılarak açılma
Event no.33- Master Kod ve master kart birlikte kullanılarak açılma
Event no.40- Yeni bir kullanıcı koduyla kilitleme
Event no.50- Yeni bir kullanıcı manyetik kartıyla kilitleme.
Event no.51- Birinci kart kullanıcısı tarafından kilitleme
Event no.52- İkinci kart kullanıcısı tarafından kilitleme
Event no.60- Kod ve kart birlikte kullanılarak kilitleme
Event no.61- LOCK tuşuna basarak kilitleme.
Event no.62 - 2 kullanıcı kodu birlikte kullanılarak kilitleme
Event no.63- 2 kullanıcı kartı birlikte kullanılarak kilitleme
Event no.70- Acil Açma anahtarıyla açılma
Event no.72- Sadece hotel modellerinde bulunur.
Event no.73- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.74- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.75- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.76- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.77- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.78- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.79- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.80- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.81- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.82- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.83- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.90- Eurosafe resetlenmiştir.
Event no.91- 15 dakika bloke (15 hold) 4 kez yanlış şifre denenmiştir.
Event no.92- Sadece hotel modellerinde bulunur
Event no.93- Master kod / card tanımlama programına erişim
Event no.94- Programlamaya erişim kodunun değiştirilmesi
Event no.95- Master kod / card programına erişim kodunun değiştirilmesi.
Event no.96- Program özelliklerinin PROG MODE
Event no.97- Sadece otel modellerinde bulunur
Event no.98- EUROSAFE OFF(kapalı) – Kiralama kiti yok (otel modelleri)
Event no.99- EUROSAFE ON (aktif) – kiralama kiti takılı(otel modelleri)

İletişim Bilgileri

EUROSAFE Türkiye Distribütörü :

PARADOK Elektronik İth İhr Ltd Şti

Merkez:

Bagdat Cad. No:308/7 Caddebostan İstanbul
Tel: 0 216 4780461 Fax: 4675483

Teknik Servis : K.yalı Emin Ali Paşa Cad. No:2 Altintepe Bostancı

Tel: 0 216 417 02 55 Fax: 518 99 67

www.eurosafe.net info@eurosafe.net